



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Fagyálló szivárgáskereső spray LOS 135

Los 135 egy tömítés ellenőrző anyag , amelyek a következő területeken lehet alkalmazni. Légfék, nyomáscsökkentő szelep, nyomótartály, gáz és levegővel töltött tömlő és csővezeték, éghető gázokkal működő berendezések, klíma és hűtőberendezések, hegesztő és forrasztó kapcsolatok, szerelvények, kompresszorok, bunzen- és melegégők, hidegporlasztók, záró szelepek, fémpem a technikai gázokhoz valamint éghető gázokhoz, fémpem az oxigénhez, bűvárkodáshoz való légzőkészüléknél, tűzoltó készüléknél, felfújható csónaknál.

Los 135 nem éghető és nem mérgező.

Felhasználási hőmérséklet: -15°C + 50°C

Használati utasítás:

A nyomásvezető rendszert kb. 30-50 cm távolságból használjuk, különben először gázzal vagy levegővel nyomás alá kell helyezni. Minden kapcsolódási és forrasztási helyet és hegesztési varratot ellenőrizni kell. A szivárgási helyeket azonnal habbuborékkal jelzi. A nagyon kicsi szivárgást egy ideig megfigyelni kell. A dobozt mindig egyenesen kell tartani.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	fehér
Szag:	enyhén ammónia
Sűrűség:	<1,0 mg \ ml
pH érték:	6,5- 8,5
Ökológia:	vízszennyezési osztály 1
Oldhatóság:	vízben oldódik
Kiszerezés:	400 ml spray, 12db \ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

