



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő*

*9700 Szombathely, Nádasdy F. u. 27.*

*Telefon/Fax: 00 36 94 789350  
E-mail: info@eurochrom.hu, info@euro-lock.hu  
Web: www.eurochrom.hu, www.euro-lock.hu*



## Termékleírás

### A60.30 Csapágyrögzítő

EURO-LOCK® termékek kis mennyiségben is maximális rögzítést biztosítanak. Gyorsan kikeményednek, és a magas dinamikus hosszantartó terhelésnek is nagyon jól ellenállnak. Meg lehet spórolni a további biztosítóelemeket. Véd a rozsdá ellen.

Illesztett felületek rögzítéséhez (0,1 mm.-ig) és hengeres illesztésekhez, ahol a zsírtalanítás nem valósítható meg.

#### Használati útmutató:

EURO-LOCK® termékeket folyékonyan kell felvinni a felületre. Itt teljesen kitöltik a köztes teret, és a végleges kikeményedés után egy abszolút anyagzárást hoznak létre. Csapágyak rögzítése, perselyek, csapszegek.

#### Technikai adatok:

Max. hézagkitöltés:	0,01-0,1 mm
Viszkozitás:	125 mPa
Szakítószilárdság:	25-30 Nmm <sup>2</sup>
Nyírási szilárdság:	17-22 Nmm <sup>2</sup>
Kézsilárdság acél esetében:	5-10 perc
Szín:	zöld
Felhasználási hőmérséklet:	-55°C - +150°C

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.