



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő*

9700 Szombathely, Nádasdy F. u. 27.

Telefon/Fax: 00 36 94 789350

E-mail: info@eurochrom.hu, info@euro-lock.hu

Web: www.eurochrom.hu, www.euro-lock.hu



Termékleírás

F670 Flexibilis pillanatragasztó

A pillanatragasztók oldóanyag mentes, gyorsan kötő egykomponensű ragasztóanyagok (reakciós ragasztók) amelyek a levegőben levő oxigén, valamint a levegő páratartalma (40-70%) együttes hatására keményedik ki. Végleges szilárdságukat nagyon rövid idő alatt elérik így az eredmény pillanatok alatt látható. Felhasználástól függően széles termékcsaládból válogathat. Vegyi összetételűek, mint Etil- ill. Metilészter alapú termékeket különböztetünk meg. A Metilészter alapú termékek főleg a fém tárgyak ragasztásánál váltak be a gyakorlatban. Az Etil terméket pedig főleg a gumi- és műanyag tárgyak ragasztásához használják.

Flexibilis pillanatragasztó gyors kötési idővel. O-gyűrűk ragasztására is alkalmas.

Használati útmutató:

A pillanatragasztókat az üvegből vagy az adagolószerkezet segítségével cseppenként kell a felületre felhordani. Ezután a ragasztani kívánt felületeket illesszük össze, miközben enyhe nyomást gyakorolunk rájuk. A ragasztóanyag polymerizációja pár másodperc után megindul, majd a munkadarabok azonnal tovább feldolgozhatóak. Az EURO-LOCK® Cianakrilat ragasztóanyag főbb felhasználási területei: gépgyártás, fémfeldolgozás, gumiipar, bútorgyártás, m.- anyag feldolgozás, gépkocsigyártás, világítás technika és villamos ipar.

Technikai adatok:

Kémiai bázis:	Ethyl
Viszkozitás:	15-20 mPa
Réstávolság:	0,1 mm
Kikeményedés gumi-gumi:	2-4 mp
Kikeményedés műanyag-műanyag:	5-15 mp
Kikeményedés fém-fém:	5-15 mp
Felhasználási hőmérséklet:	-55°C - +80°C

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a

felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.