



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Belsőcsapágy zsír LOS 103

Los 103 –at a belsőcsapágyak, csuklók, zsanírok, kenésére használjuk, valamint a kis mértékben megengedett eltéréseknél.

Los 103 gátolja a kopást, zaj gátló hatása van, véd a korrózió ellen, nem szárad ki és hosszú ideig aktív marad.

Használati utasítás:

A megszáradt kenőanyagot és szennyeződést a felületről tisztítószerral eltávolítjuk. A felületet megszáradása után egyenletesen a szükséges mennyiséget felvisszük a felületre. Megvárjuk amíg beszívódik majd újra ráfujjuk a felületre.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Összetevők:	ásványolaj alapú kenőanyag, oldószer, Hajtógáz: propán-bután gázkeverék
Szín:	fehéres \ sárga
Felhasználási hőmérséklet:	- 30 °C + 200 °C
Sűrűség:	0,7 g \ ml
Robbanás határ:	alul: 0,6 Vol. %
Gyulladáspont:	> 250°C
Gőz nyomás:	3,5 bar (20°C) belsőnyomás 7,0 bar (50°C) belsőnyomás
Ökológia:	WGK
Kiszerezés:	400 ml spray , 15db \ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

