



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Lánc és drótkötél spray Los 105

A Los 105-öt a nyitott hajtómű, köté, lánc, lánchajtómű, görgőcsapágy, golyócsapágy, fogaskerékhez használják. Ideális az erősen igénybevett hajtóművek, kormányláncok karbantartására, és ápolására. Kitűnően alkalmas kenésre és konzerválásra.

A Los 105 só, sav és időjárás ellenálló, és az extrém kenő és tapadó képességének köszönhetően egy hosszúideig tartó kenést biztosít a szűk helyeken is.

Használati utasítás:

A megszáradt kenőanyagot és szennyeződést a felületről tisztítószerrel eltávolítjuk. A felületet megszáradása után egyenletesen a szükséges mennyiséget felvisszük a felületre. Megvárjuk amíg beszívódik majd újra ráfujjuk a felületre.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Összetevők:	polyolefin, ásványolaj, természetes olaj és zsír alifás szénhidrogén, propán\ bután
Szín:	sárgás
Szag:	benzines
Felhasználási hőmérséklet:	-30°C + 200°C (max. + 250°C)
Sűrűség (20°C):	0,678 g\ ml
Gőz nyomás:	3600 hPa
Oldószer tartalom:	50-55%
Ökológia:	vízszennyezési osztály 1
Kiszerezés:	400ml spray 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

