



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## Termékleírás

### Speciális rozsdaprotektor LOS 115

Los 115 a berozsdásodott részek mint pl. csavarok, láncszemek, csuklók, emelők, rugók, szelepek, zárok tisztításához, kenéséhez, szétszedéséhez, ápolásához használjuk az üzemekben és műhelyekben. Rövid ideig véd a rozsdá újra képződése ellen.

#### Használati utasítás:

A felületet felvisszük úgy hogy jól átnedvesedjen. Hatni hagyjuk a rozsdásodás mértékétől függően. Enyhe ütés a kezelendő felületre megkönnyíti a hatást. Ha szükséges meg kell ismételni .

#### Technikai adatok:

Forma:	spray
Kémiai összetevők:	ásványolaj és oldószer bázisú karbantartó spray
Szín:	színtelen
Szag:	erősen oldószer illatú
Sűrűség ( 20°C ):	0,67 g \ ml
Gőznyomás ( bar ):	3,5 bar ( 20°C ), 7,0 bar ( 50°C )
Robbanási határ:	alul: 1,2 Vol.%
Gyulladási hőmérséklet:	>240°C
Ökológia:	vízszennyezési osztály 1
Kiszerezés:	400 ml spray 15 db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

