



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Grafitolaj LOS 119

Los 119 ásványolaj, izoparaffin szénhidrogén keverék, és grafit bázisú bevált kenő és kontakt anyag.

Los 119 problémamentesen és gyorsan old meg számos karbantartási és szerelési problémát. A nagyon jó kúszó képessége által a Los 119 a legkisebb köztes részekbe is behatol.

- oldja a megszorult kötéseket, mint pl. csavar , anya, csapszeg
- véd a korrózió ellen, zsírítja a csúszófelületet, megszünteti a csikorgó recsegő hangokat
- kiszorítja a vizet a gyújtás érintkezőkből és az elektromos érintkezőkből
- biztosítja az érintkezést az osztófedélen
- ápolja és tisztítja a fékrudazatot, mindenféle láncot

Használati utasítás:

A terméket jól felrázzuk majd a megfelelő felületre fújjuk. Egy- két perc múlva már hat.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	sárgás
Szag:	erősen oldószer illatú
Sűrűség (20°C):	0,70 g \ ml
Gőznyomás (bar):	3,8 bar (20°C) , 7,1 bar (50°C)
Robbanási határ :	alul: 1,2 Vol.%
Gyulladási hőmérséklet:	>250°C
Ökológia:	vízszennyezési osztály 2
Oldás 20°C-on:	részlegesen vízben oldódik
Kiszerezés:	400 ml spray 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

