



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## Termékleírás

### Csavarlazító MOS2-vel LOS 121

Los 121 oldja a rozsdát a csavarokról, csuklókról. Védi a fém részeket a korrózió ellen, taszítja a nedvességet, egy válaszfóréteget hoz létre a fémek között és megszünteti a csikorgást.

#### Használati utasítás:

A felületet felvisszük úgy hogy jól átnedvesedjen. Hatni hagyjuk a rozsdásodás mértékétől függően. Enyhe ütés a kezelendő felületre megkönnyíti a hatást. Ha szükséges meg kell ismételni .

#### Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	sárgás
Szag:	erősen oldószer illatú
Sűrűség ( 20°C ):	0,70 g \ ml
Gőznyomás ( bar ):	3,8 bar ( 20°C ), 7,1 bar ( 50°C )
Robbanási határ :	alul: 1,2 Vol.%
Gyulladás hőmérséklet:	>250°C
Ökológia:	vízszennyezési osztály 2
Oldhatóság 20°C-on:	részben vízben oldódik
Kiszerelés:	400 ml spray , 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.