



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasdy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## **Termékleírás**

### **Csavarlazító EIS LOS 123**

Los 123 pillanatok alatt oldja a rozsdás kötéseket. A speciális összetevőknek köszönhetően a termék a rozsdás darabon egy hideg sokkot hoz létre. A hidegsugorodás által létrejött kicsi köztesrészekbe hatol be. Ott pillanatok alatt oldja a rozsdát és elválasztja a kötést.

#### **Felhasználási terület:**

Gépjármű karbantartás és szerelés, építőipari és mezőgazdasági gépek, hajók, olaj termelés, erőművek, kémiai ipar, nehézipar, bányászat.

#### **Tulajdonságok:**

Los 123 ásványolaj, szilikon és zsír mentes, nem hagy hátra nyomokat.

#### **Használati utasítás:**

A megfelelő helyre felvisszük és hatni hagyjuk. Csavart oldani. Szükség esetén meg kell ismételni. Használat után pár perc-el már lehet lakkozni.

#### **Technikai adatok:**

Forma:	spray
Szín:	sárgás
Szag:	erősen oldószer illatú
Sűrűség ( 20°C ):	0,70 g \ ml
Gőznyomás ( bar ):	3,8 bar ( 20°C ), 7,1 bar ( 50°C )
Robbanási határ :	alul: 1,2 Vol.%
Gyulladás hőmérséklet:	>250°C
Ökológia:	vízszennyezési osztály 2
Oldhatóság 20°C-on:	részben vízben oldódik
Kiszerezés:	400 ml spray , 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

