



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Csavarlazító EIS LOS 123

Los 123 pillanatok alatt oldja a rozsdás kötéseket. A speciális összetevőknek köszönhetően a termék a rozsdás darabon egy hideg sokkot hoz létre. A hidegsugorodás által létrejött kicsi köztesrészekbe hatol be. Ott pillanatok alatt oldja a rozsdát és elválasztja a kötést.

Felhasználási terület:

Gépjármű karbantartás és szerelés, építőipari és mezőgazdasági gépek, hajók, olaj termelés, erőművek, kémiai ipar, nehézipar, bányászat.

Tulajdonságok:

Los 123 ásványolaj, szilikon és zsír mentes, nem hagy hátra nyomokat.

Használati utasítás:

A megfelelő helyre felvisszük és hatni hagyjuk. Csavart oldani. Szükség esetén meg kell ismételni. Használat után pár perc-el már lehet lakkozni.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	sárgás
Szag:	erősen oldószer illatú
Sűrűség (20°C):	0,70 g \ ml
Gőznyomás (bar):	3,8 bar (20°C), 7,1 bar (50°C)
Robbanási határ :	alul: 1,2 Vol.%
Gyulladás hőmérséklet:	>250°C
Ökológia:	vízszennyezési osztály 2
Oldhatóság 20°C-on:	részben vízben oldódik
Kiszerezés:	400 ml spray , 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

