



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Élelmiszeripari kenőanyag LOS 145

Los 145 egy kenő- és csúszóanyag szállítószalagokhoz, keverőgépekhez, láncokhoz stb., az élelmiszer- és italiparban, papír és dobozárú iparban.

Los 145 gyanta és sav mentes, nagyon jó a kúszóképessége és víztaszító. Szag és íz semleges. Nem mérgező. Véd a korrózió ellen, nagyon hatékony mínusz hőmérsékleten is. Magas a nyomás ellenálló képessége és garantáltan tartós a kenőhatása és nagy a teherbíró képessége. Szilikonolaj, grafit, MOS₂, PCB, kén, nitrit, klór, ólom mentes.

Felhasználási hőmérséklet: -25°C + 150°C

A megszáradt kenőanyagot és szennyeződést a felületről tisztítószerezrel eltávolítjuk. A felületet megszáradása után egyenletesen a szükséges mennyiséget felvisszük a felületre. Megvárjuk amíg beszívódik majd újra ráfujjuk a felületre.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	átlátszó
Sűrűség (20°C):	0,863 g\ ml
Robbanási határ:	alul: 1,0 Vol.% fent: 7,0 Vol.%
Viszkozitás:	30 mm ² /s
Égéspont:	174°C
Ökológia:	vízszennyezési osztály 0
Kiszerezés:	400 ml spray, 15db \ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

