



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## Termékleírás

### Korro-Lock LOS 15

Los 15 egy védőfilm minden fémfelületre, mint pl. szerszámok és precíziós részek.  
Los 15 áthatol és kiszorítja a nedvességet és védi a fém felületeket átmenetileg a korrózió ellen.

#### Használati utasítás:

A felületnek rozsa, olaj, és zsírmentesnek kell lennie. Egyszeri használatnál nem szabad vékonyan használni. Ha szükséges több rétegben kell felvinni. A dobozt szobahőmérsékleten 3 percig erősen rázzuk, majd kipróbáljuk. Kb. 30 cm-ről használjuk.

#### Technikai adatok:

Szín:	színtelen
Forma:	spray
Szag:	erősen oldószer illatú
Sűrűség:	0,67 g \ cm <sup>3</sup>
Gyulladás hőmérséklet:	> 240°C
Gőz nyomás:	3,5 bar ( 20°C ), 7,0 bar ( 50°C )
Oldhatóság:	vízben nem oldódik
Ökológia:	vízszennyezési osztály 1
Kiszerelés:	400 ml spray, 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkor érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

