



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## Termékleírás

### Ápoló és kenőspray LOS 168

Los 168 egy kenő- és választóanyag, amit ott használunk, ahol a kosz, olaj és zsír szennyeződést okoz. Ápol, véd, és ken.

Los 168 univerzálisan használható véd, ken és gátolja a csikorgást. A műanyagiparban választóanyagként gátolja a részek tapadását a csúszó és szállítószalagokon. Védi a szerszámokat és gépeket, impregnál zsírosodás nélkül. A műanyag nem lesz törékeny és fényes marad. Los 168 ápolja a gumirészeket és megakadályozza az elridegülést és védi a fémet a rozsdásodástól és nedvességtől. Ne használjuk, ha a részek utólagos megmunkálásra kerülnek.

#### Felhasználási utasítás:

A részeket zsírtól, olajtól, szennyeződéstől megtisztítjuk. Kb.30cm távolságról használjuk. Használat után szellőztetni kell.

#### Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	színtelen
Szag:	erősen oldószer illatú
Sűrűség ( 20°C ):	0,62 g \ ml
Gőznyomás:	3,5 bar ( 20°C ), 7,0 bar ( 50°C )
Robbanási határ:	alul: 0,8 Vol.%
Gyulladás hőmérséklet:	> 240°C
Ökológia:	vízszennyezési osztály 1
Oldhatóság 20°C-on:	nem oldható vízben
Kiszerelés:	400 ml spray, 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkor érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.