



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Szilikon spray LOS 170

Los 170 egy kenő- és leválasztóanyag, amit ott használunk, ahol a kosz, olaj és zsír szennyeződést okoz. Ápol, véd, és ken.

Los 170 univerzálisan használható véd, ken és gátolja a csikorgást. A műanyagiparban leválasztóanyagként gátolja a részek tapadását a szállítószalagokon. Védi a szerszámokat és gépeket, impregnál- zsírosodás nélkül. A műanyag nem lesz törékeny, fényes marad. Los 170 ápolja a gumirészeket és megakadályozza az elridegülést, védi a fémet a rozsdásodástól és nedvességtől. Ne használjuk, ha a részek utólagos megmunkálásra kerülnek.

Felhasználási utasítás:

A részeket zsírtól, olajtól, szennyeződéstől megtisztítjuk. Kb.30cm távolságról használjuk. Használat után szellőztetni kell.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	színtelen
Szag:	erősen oldószer illatú
Sűrűség (20°C):	0,62 g \ ml
Gőznyomás:	3,5 bar (20°C), 7,0 bar (50°C)
Robbanási határ:	alul: 0,8 Vol.%
Gyulladás hőmérséklet:	> 240°C
Felhasználási hőmérséklet:	max. 250°C
Ökológia:	vízszennyezési osztály 1
Oldhatóság 20°C-on:	nem oldható vízben
Kiszerezés:	400 ml spray, 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.