



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Szerelőhab Los 209

Los 209 majdnem minden építőanyagra tapad, kivéve polyetilénre, teflonra, szilikonra, zsírra. Los 209 a kikeményedési állapotban félkemény, többségében zártsejtű, ellenáll hidegnek és melegnek, öregedésnek, az UV sugárzásnak viszont nem.

Használati utasítás:

Használat előtt fel kell rázni. A felületnek zsír és pormentesnek kell lennie. A kupakot levesszük és felcsavarjuk az adaptert. Megmunkáláskor a dobozt szeleppel lefelé kell tartani. Az adapterre mért nyomás hatására a szelepek működésbe lépnek. A megfelelő nedvesség fontos. Száraz és poros felületet be kell vizezni. A hab kb.18 perc múlva ragadás mentes és kb 40 perc múlva vágható. Átkeményedés a habvastagságtól függően 5-25 óra. A felesleget késsel le lehet vágni. Használat után az adaptert oldószerrel, acetonnal, hígítóval, tisztítani kell. Ajánlott védőszemüveg használata. Habkihozatal kb.30L.

Technikai adatok:

Kihozatal:	29 kg \ m ³
Megmunkálási hőmérséklet:	+ 5°C-tól + 30°C-ig
Optimális:	+ 20°C
Hőmérséklet ellenállás:	-30°C + 100°C
Raktározási hőmérséklet:	+5°C + 20°C
Ragadás mentes:	20 perc után (20°V \ 50% RF)
Vágható:	50 perc után (20°C \ 50% RF)
Átkeményedés (20 mm):	85 perc (20°C \ 50% RF)
Terhelhető:	2 – 9 óra után
Termikus vezetőképesség:	0,03, W \ mk
Hangtompítási érték:	56 dB-ig
Dimenzióstabilitás:	< 1 % (20°C \ 50% RF) < 5% (40°C \ 90% RF)
Szakítási nyúlás:	20 % (DIN 53455)
Nyírószilárdság :	5,5 N\ cm ² (DIN 53422)
Hajlítószilárdság:	22 N\ cm ² (DIN 53423)
Raktározható:	12 hónapig

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.