



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Fúró és vágóolaj Los 248

Los 248 egy új generációs, nagyteljesítményű termék. Magasnyomás ellenállóval ellátva ideális a fűrészelés, marás, ütvefűrés, esztergálás és menetvágás területén.

Los 248 egy optimális kenés az acélok és a színesfémek megmunkálásakor.

Los 248 jó tapadást kínál a vágószéleknél, megakadályozza a bemaródást és a szerszámok eltörését, tiszta vágófelületet ad és nem fut ki, rövidíti a munkaidőt a nagyobb vágási sebesség által. A meghosszabbított élettartam által alacsonyabb a kopás.

Használati utasítás:

Hígítás nélkül a munkadarabra felvinni.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	fehér
Szag:	oldószerhez hasonló
Sűrűség (20°C):	0,6-0,8 mg \ ml
Hajtógáz:	propán\ bután
Gőznyomás 50°C-on, kPa:	> 5000
Oldhatóság:	vízben nem oldható
Kiszerelés:	400 ml spray, 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

