



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## Termékleírás

### Fogaskerék spray Los 280

A Los 280-at a fogaskoszorúk, fogaslécok, láncok, sodronykötelek és hasonló csúszó felületek kenésére és korrózióvédelmére fejlesztették ki.

Kiemelkedő vízálló képesség és a jó tapadás lehetővé teszi az alkalmazást kedvezőtlen üzemi körülmények között is.

#### **Felhasználás:**

Használat előtt rázzuk össze. A kezelendő felületet kb. 20cm-ről fújjuk be. 10 perc után a kezelt alkatrészt már használhatjuk.

#### **Technikai adatok:**

Forma.	Spray
Szín:	fekete
Szag:	karakteresen oldószer illatú
Sűrűség:	20°C-on: 0,72
Gőznyomás:	20°C-on: 3,5 bar, 50°C-on: 7,0 bar
Robbanási határ:	alsó: 0,8 Vol%, felső: -
Oldhatóság:	vízben nem oldódik
Ökológia:	vízszennyezési osztály 1
Kiszerezés:	400 ml spray, 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

