



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Indító spray Los 285

Los 285 mindenfajta motor indításához alkalmazható, különösen alacsony hőmérsékletnél és esős időben.

Los 285-től a benzin és a dieselmotor is azonnal beindul. Kíméli a motort és az akkumulátort.

Los 285-öt használhatjuk személyautókhöz, teherautókhöz, valamint az iparban, mezőgazdaságban használatos motorokhoz. Nagy segítség a ritkán használt motoroknál.

Felhasználás:

Direkt a levegőszűrőbe vagy a szívócsőbe fújjuk és azonnal indítani kell. Benzinmotoroknál enyhén gázt kell adni. A diesel motorokat izzítás nélkül, teljes gázzal kell indítani. Nem szabad a gyertyákra, illetve forró felületre fújni.

Figyelem, ne kerüljön szembe és ne lélegezzük be. Csak szabadba használjuk.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	színtelen
Szag:	karakteres
Sűrűség:	0,62 g/cm ³
Gyulladási hőmérséklet:	> 200°C
Gőznyomás:	20°C-on: 3,5 bar, 50°C-on: 7,0 bar
Oldhatóság:	részben vízben oldódik
Ökológia:	vízszennyezési osztály 1
Kiszerezés:	400ml spray, 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkor érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az

említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.