



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Kipufogólakk fekete Los 290

Védi a kipufogórendszert a korróziótól . Felhasználási hőmérséklet -30°C + 600°C.
Szilikongyanta mentes, benzin- és korrózió ellenálló.

Felhasználási terület:

Gépjárművek karbantartásához és javításához, sütő és fűtészerezéshez.

Felhasználás:

A felületet a szennyeződéstől és a zsírtól meg kell tisztítani. A dobozt használat előtt jól össze kell rázni. A kezelendő felületet kb. 20-30 cm-ről körkörös mozdulatokkal befújjuk, amíg a kívánt lakk erősséget elérjük. Száradás kb.45 perc múlva. Vastagabb réteg eléréséhez ismételjük meg a műveletet.

Technikai adatok:

Szín:	fekete
Összetevők:	műanyaglakk és természetes oldószer bázisú lakkspray
Sűrűség 20°C:	0,84 g\cm ³
Robbanási határ:	alsó: 1,2 Vol%, felső:-
Gőznyomás:	20°C: 3,5 bar, 50°C: 7,0 bar
Oldhatóság:	vízben nem oldódik
Ökológia:	vízszennyezési osztály 2
Kiszerezés:	400 ml spray, 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

