



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasdy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## Termékleírás

### Kipufogólakkk ezüst Los 292

Védi a kipufogórendszert a korróziótól . Felhasználási hőmérséklet + 900°C-ig.  
Szilikongyanta mentes, benzin- és korrózió ellenálló.

#### Felhasználási terület:

Gépjárművek karbantartásához és javításához, sütő és fűtőszerekhez.

#### Felhasználás:

A felületet a szennyeződéstől és a zsírtól meg kell tisztítani. A dobozt használat előtt jól össze kell rázni. A kezelendő felületet kb. 30 cm-ről körkörös mozdulatokkal befújjuk, amíg a kívánt lakk erősséget elérjük. Száradás kb.15-20 perc múlva. Vastagabb réteg eléréséhez ismételjük meg a műveletet.

#### Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	ezüst
Szag:	aromás
Sűrűség 20°C:	0,6 – 0,8 mg\ml
Robbanási határ:	alsó: 0,6 Vol%, felső:13,0 Vol%
Gőznyomás:	50°C: > 5000 kPa
Oldhatóság:	részben oldódik
Ökológia:	vízszennyezési osztály 2
Kiszerezés:	400 ml spray, 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

