



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## Termékleírás

### Folyékony fém Los 365

Los 365 feltölti a repedéseket és lyukakat, lehetővé teszi a menetek, csövek, karosszériák és géprészek javítását.

Los 365 hőmérséklet ellenálló + 100°C-ig. Használható acélon, vason, öntvényen, alumíniumon, kerámián, betonon, fán és ezek kombinációján. Ellenáll olajnak, víznek és más kémiai anyagnak. Kikeményedés után mechanikailag megmunkálható. Festhető.

#### Felhasználás:

A megmunkálandó felületnek tisztának és érdesnek kell lennie. A praktikus duplakinyomó garantálja a megfelelő keverést. A részeket összeillesztjük és megigazítjuk.

#### Technikai adatok:

Forma:	folyékony
Szín:	szürke
Keverési arány:	1:1
Összetevők:	Epoxydgyanta
Kevert viszkozitás:	12000-15000 mpas
Megmunkálási idő:	5-7 perc
Kikeményedés:	30-45 perc
Kiszerezés:	24ml duplakinyomó, 50ml-200ml duplakartus 1000ml és 200ml dupladoboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

