



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Fenőolaj az élelmiszeriparban Los 37

Los 37 magas tisztaságú, gyógyászati fehérolaj, az élelmiszeriparban használatos szállítószalagok, keverőgépek, láncok részére.

Los 37 kopásgátló, gyanta és savmentes, szag- és íz semleges, víztaszító. Nem mérgező. Korrózió védelmet nyújt, nagyon hatásos a mínusz hőmérsékletben is. Szilikonolaj, grafit, MOS2, PCB, kén, nitrit, klór és ólom mentes.

Használati utasítás:

A megszáradt kenőanyagot és szennyeződést a felületről tisztítószerezrel eltávolítjuk. A felületet megszáradása után egyenletesen a szükséges mennyiséget felvisszük a felületre. Megvárjuk amíg beszívódik majd újra ráfujjuk a felületre.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	átlátszó
Sűrűség:	0,86 g\ ml
Robbanási határ:	alul: 1,0 Vol.% felső: 7,0 Vol%
Viszkozitás.	31 mm ² \ s
Ökológiailag:	vízszennyezési osztály 0
Gyulladási pont:	174°C
Kiszerezés:	400 ml spray \ 15db\doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

