



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Multi-7 Finomápoló Los 40

Los 40 csavarlazító, ápoló, tisztító, korrózióvédő, nedvességtaszító, finomkenésű anyag. Los 40 nedvességtaszító, meggátolja a feszültség veszteséget és a kúszóáramot, áthatol a vékony réseken, oldja a rozsdát, eltávolítja a szennyeződést, megszünteti a csikorgást védi a fémfelületeket a korróziótól .

Felhasználás:

Los 40-t a szükséges helyre kb. 20-30cm-ről ráfújjuk. Hatni hagyjuk. Ha szükséges megismételjük a folyamatot.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	színtelen
Szag:	karakteresen oldószer illatú
Sűrűség:	0,67 g \ cm ³
Gyulladás hőmérséklet:	> 240°C
Gőznyomás:	20°C: 3,5 bar, 50°C: 7,0 bar
Oldhatóság:	nem oldódik vízben
Ökológia:	vízszennyezési osztály 1
Kiszerezés:	400ml spray, 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkor érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

