



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő*

9700 Szombathely, Nádasdy F. u. 27.

Telefon/Fax: 00 36 94 789350

E-mail: info@eurochrom.hu, info@euro-lock.hu

Web: www.eurochrom.hu, www.euro-lock.hu



Termékleírás

Los 435 Anti Seize kenőanyag

Alumínium és más fémekhez ahol meg kell akadályozni a berágódást, elhasználódást, korróziót, és ahol fontos a könnyű szétszerelhetőség.

Felhasználható alumínium és magnézium öntvények csavarzatainak leválasztásához, menetvágáshoz és préskovácsoló szerszámok kenéséhez.

Nyomásálló és kitűnő a sav, lúg ellenálló képessége.

Hőmérséklet ellenálló: -180°C-1200°C.-ig.

Használati utasítás:

A berágódást megelőzendő kenjük be a csavarokat, meneteket, szerszámokat LOS430 kenőanyaggal összeszerelés előtt. A kötések idővel jól oldhatóak maradnak.

Technikai adatok:

Forma:	paszta
Kémiai összetevők:	Pasztásított fémpor és szerves oldószer alapú kenőanyag.
Szín:	alumínium
Szag:	jellegzetes
Állapotváltozás:	Nem alkalmazható.
Lobbanáspont:	Nem alkalmazható.
Gyulladás hőmérséklet:	>250°C
Robbanási határértékek:	Alsó: 0,6 V% Felső: Nincs adat.
Gőznyomás:	3,5 bar (20°C-on) 7,0 bar (50°C-on)
Sűrűség:	0,68 g/ml (20°C-on)
Oldhatóság:	Nem oldható vízben. (20°C-on)
Kiszerezés:	1kg/doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az

említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.