



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Többfunkciós zsír Los 445

Los 445 egy ásványi alapolaj bázisú lítium zsír. Antioxidáns, korrózióvédő anyagokat tartalmaz. A tapadás javítása érdekében kis mennyiségben Polymert tartalmaz.

Los 445-t a forgó és siklócsapágyak kenésére, valamint erőgépekhez, építőipari gépekhez és mezőgazdasági gépekhez használjuk. Nedves és poros munkakörülmények között is jól használható.

Los 445 ideális az erőgépek kenésére, főleg az üzemekben. A gyorsan és lassan futó csapágyaknak hosszúideig tartó kenést biztosít. Védi a csapágyakat a portól és nedvességtől.

Los 445-nek nagyon jó a vízszűrő képessége és jó a korrózió védelme.

Felhasználás:

Megtisztítjuk a csapágyat. A görgőcsapágyat Los 445-el félig feltöltjük, majd gyorsan futtatva a háromnegyedéig. Utána nagyon lassan teljesen megtöltjük. Ne keverjük más anyagokkal.

Technikai adatok:

Sűrűsítő:	Lítium-12 hydroxystearate
Alapolaj:	ásványolaj
Szín:	világos barna
Halmazállapot:	NLGI2 ASTM D217
Cseppenés pont:	>180°C
Alapolaj viszkozitás:	40°C: 120 mm ² /s, 100°C:11mm ² /s
Felhasználási hőmérséklet:	-30°C + 130 °C
Rövid ideig:	max.150°C
Rézkorrózió 24h/100°C:	1 DIN 51811
Víz ellenálló képesség:	1-90 DIN 51807-1
Oxidációs stabilitás:	< 200hPa (0,2 bar) DIN 51808
Sűrűség 25°C:	kb. 0,93
Égéspont:	> 150°C

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

