



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## Termékleírás

### Multi-EP-zsír Los 449

Los 449 egy ásványi alapolaj bázisú lítiumzsír. Antioxidánst tartalmaz, véd a korrózió ellen .

Los 449 egy többfunkciós EP-zsír, ami különböző területeken, a felhasználási hőmérsékleten belül alkalmazható. Jó mechanikus stabilitást ad, magas a teherhordó képessége. Los 449 egy minőségi nagyteljesítményű többfunkciós zsír, amit az iparban és az autógyártásban is használhatunk. Alkalmas még a csúszó és görgőcsapágyak kenéséhez is. Felhasználási hőmérséklet  $-30^{\circ}\text{C} + 120^{\circ}\text{C}$ , max.:  $+ 130^{\circ}\text{C}$

#### Felhasználás:

A csapágyakat megtisztítjuk. A görgőcsapágyat félig töltjük, egy harmadáig nagyon gyorsan. Majd nagyon lassan az egész csapágyat feltöltjük. Ne keverjük más bázisú zsírral.

#### Technikai adatok:

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| Sűrűsítő:                                   | lítium                                      |             |
| Alapolaj:                                   | ásványolaj                                  |             |
| Szín:                                       | világos barna                               |             |
| Cseppenés pont:                             | $> 180^{\circ}\text{C}$                     | IP 396      |
| Alapolaj viszkozitás $40^{\circ}\text{C}$ : | $190 \text{ mm}^2/\text{s}$                 | ISO 12058   |
| 100°C:                                      | $15 \text{ mm}^2/\text{s}$                  | ISO 12058   |
| Felhasználási hőmérséklet:                  | $-30^{\circ}\text{C} + 120^{\circ}\text{C}$ |             |
|   | Rövid ideig max.: $+ 130^{\circ}\text{C}$   |             |
| Destillált víz:                             | 0-0   | ISO 11007   |
| Vízszennyezés:                              | 1-90  | DIN 51807-1 |

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkor érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

