



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## Termékleírás

### Többfunkciós MOS<sup>2</sup>- nagyteljesítményű zsír Los 450

Los 450 egy fekete, nagynyomású zsír, az extrém erős megterhelésnek kitett kenőrészek kenéséhez. A tapadás javítása érdekében kis mennyiségben Polymert tartalmaz.

Los 450-nek nagyon jó a tapadó képessége, víztaszító és ellenáll az oxidációnak. Egy puha, magas nyomású speciális zsír. Nagyon jó korrózió védelmet biztosít, megakadályozza az illesztési rozsdát.

Los 450 az erős megterhelésnek és nagy nyomásnak kitett görgő- és csúszócsapágyak kenésére használjuk. Sokféle munkagép zsírzására alkalmas, pl. az építőiparban és a mezőgazdaságban. Védi a csapágyakat a portól és nedvességtől.

#### Felhasználás:

Megtisztítjuk a csapágyat. A görgőcsapágyat Los 445-el félig feltöltjük, majd gyorsan futtatva a háromnegyedéig. Utána nagyon lassan teljesen megtöltjük. Ne keverjük más anyagokkal.

#### Technikai adatok:

Sűrűsítő:	Lítium-12 hydroxystearate
Alapolaj:	ásványolaj
Szín:	világos barna
Halmazállapot:	NLGI2                      ASTM D217
Cseppenés pont:	>180°C
Alapolaj viszkozitás:	40°C: 120 mm <sup>2</sup> /s, 100°C:11mm <sup>2</sup> /s
Felhasználási hőmérséklet:	-30°C + 130 °C
Rövid ideig:	max.150°C
Réz korrózió 24h/100°C:	1                              DIN 51811
Víz ellenálló képesség:	1-90                          DIN 51807-1
Oxidációs stabilitás:	< 200hPa ( 0,2 bar)              DIN 51808
Sűrűség 25°C:	kb. 0,93
Égéspont:	> 150°C

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkor érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

