



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő*

9700 Szombathely, Nádasdy F. u. 27.

Telefon/Fax: 00 36 94 789350  
E-mail: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu)  
Web: [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)



## Termékleírás

# Los 500 Eljégesítő spray

Ideális az elektronikai zárlatok kereséséhez. Gyorsan lehűl. Megakadályozza forrasztáskor a forróság okozta károkat. Csapszeg, csapágypersely szerelésekor a zsugorodást kihasználva egyszerűbbé teszi a szerelést. Gyors lokális lehülést okoz, a kezelendő felületet pár másodperc alatt lehűti  $-45^{\circ}\text{C}$ -ra.

### Használati utasítás:

A szétszerelésre szánt különböző anyagminőségű alpanyagok különböző hőtágulásán alapuló eljégesítő spray. Fújjuk le a szétszerelni kívánt anyagokat LOS500 spray-el. Pár másodperc alatt kifejtett hűtő hatás meglazítja az összerágódott felületeket.

### Technikai adatok:

<b>Halmazállapot:</b>	Aeroszol
<b>Forma:</b>	spray
<b>Szín:</b>	Színtelen
<b>Szag:</b>	Majdnem szagtalan
<b>Halmazállapot változás:</b>	Nem alkalmazható
<b>Lobbanáspont:</b>	Nem alkalmazható
<b>Gyulladás hőmérséklet:</b>	$>400^{\circ}\text{C}$ (Propán/ Bután folyadék állapotban)
<b>Robbanási határértékek:</b>	Alsó: 1,5V% - Felső: 8,5V%
<b>Gőznyomás:</b>	5 bar (20°C-on)
<b>Sűrűség:</b>	0,55 g/ml (20°C-on)
<b>Oldhatóság:</b>	Nem alkalmazható
<b>pH-érték:</b>	Nem alkalmazható
<b>Kiszerezés:</b>	400ml spray, 15dbdoboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.