



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő*

9700 Szombathely, Nádasy F. u. 27.

*Telefon/Fax: 00 36 94 789350
E-mail: info@eurochrom.hu, info@euro-lock.hu
Web: www.eurochrom.hu, www.euro-lock.hu*



Termékleírás

Los 505 Sűrített levegő spray

Alkalmas mindenfajta portalanításra, ki- és lefúvatásra.

Alkalmazási terület: Elektromos szerelési pontok portalanítására, ill. karbantartási és javítási munkálatok eltt (pl. mágneslemez-fejek, hangszedők, lemeztányérok, és hanglemezek).

- Optoelektronikai berendezések tisztításához.
- kvarcórák és hirdet_táblák karbantartásához.
- a finommechanika szerelési pontjai és részei portalanítására, pl. irodai gépek, másológépek, faxgépek stb.

Technikai adatok:

Halmazállapot:	Aeroszol
Szín:	Színtelen
Szag:	Majdnem szagtalan.
Állapotváltozás:	Nem alkalmazható.
Lobbanáspont:	Nem alkalmazható.
Gyulladási hőmérséklet:	>400 °C (propán/bután folyékony állapotban)
Robbanási határértékek:	Alsó: 1,5 V% - Felső: 8,5 V%
Gőznyomás:	5 bar (20°C-on)
Sűrűség:	0,55 g/ml (20°C-on)
Oldhatóság:	Nem oldható vízben. (20°C-on)

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.