



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Rally-lakk Los 70

Los 70 egy sportos lakkozást biztosít minden karosszériának és olyan részeknek, amit optikailag ki akarunk emelni.

Los 70 biztosan köt lakkon és fémen . Véd a korrózió ellen. Felhasználási hőmérséklet rövid ideig + 600°C.

Felhasználás:

Felületet a szennyeződéstől és a zsírtól megtisztítjuk. A dobozt összerázzuk, amíg a keverőgolyó hallhatóan szabadon mozog. A megfelelő helyre kb. 25-30cm távolságból egyenletesen felvisszük. Vastagabb réteg elérése érdekében a folyamatot megismételjük. Használat után a dobozt megfordítjuk és üresre fújjuk.

Technikai adatok:

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Szín: | fekete |
| Sűrűség: | 20°C: 0,84 g/ cm ³ |
| Robbanási határ: | alsó: 1,2 Vol%, felső: - |
| Gőznyomás: | 20°C: 3,5 bar, 50°C: 7,0 bar |
| Oldhatóság: | vízben nem oldódik |
| Ökológia: | vízszennyezési osztály 2 |
| Kiszerezés: | 400ml spray, 15db/ doboz |

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

