



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Hidegtisztító Los 7600

A motortisztító egy ásványolaj mentes koncentrátum a motorok és gépek tisztítására és zsírmentesítésére. Oldja az erős zsír és olajszenyveződéseket.

Felhasználás:

Los 7600 csak hígítva (1:10 arányig) fújjuk a tisztítandó felületre. Ne hagyjuk megszáradni. Azonnal sok vízzel mossuk le.

Technikai adatok:

Kinézet:	sárga, folyékony
Szag:	citrus jellegű
pH érték:	11,2
Gyulladáspont:	-
Sűrűség:	1,06 g/ cm ³
Ökológia:	vízszennyezési osztály 2
Kiszerezés:	500 ml spray, 5, 10, 25L kanna

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.