



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

*9700 Szombathely Nádasy F.u.27*

*Telefon/Fax:00 36 94 789350*

*Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu*  
*info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu*

## **Termékleírás**

### **Klímatisztító Los 835**

Tisztítja és fertőtleníti az autók klímaberendezéseit. Gyorsan és problémamentesen, eltávolítja a kellemetlen illatokat, megállítja a gombák és a baktériumok képződését.

#### **Felhasználás:**

Használat előtt alaposan rázza fel a palackot, majd kapcsolja ki a légkondicionálót. Használja az 50cm-es hosszabbító csövet a szerelvényfalban lévő ventilátorok tisztításához. Tolja be a csövet teljesen a ventilátorokig, majd nyomja le a gombot, miközben lassan húzza kifelé a csövet. Minden szellőzőnyílást kezeljen így. Távolítsa el a filtert, vegye le a flakonról a hosszabbító csövet, majd fújja le a párologtatót. Ezután tegye vissza a filtert. Az utastér beszennyeződésének elkerülése érdekében zárja le a szellőzőnyílásokat a szerelvényfalban, a lábrésznél lévők kivételével. Tegyen nedvszívó szőnyeget vagy papírt a padlóra. Kis idő elteltével indítsa be a klímát a legerősebb fokozaton, hogy a hab átjuthasson a párologtatón. Ezután minden szellőzőnyílást porszívóval tisztítson ki, miközben a klíma még a legerősebb fokozaton üzemel. Ekkor zárja le a lábrésznél lévő szellőzőnyílásokat.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helyállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helyállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkor érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.