



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Greffiti eltávolító Los 8400

Los 8400 greffiti eltávolító egy folyékony, CKW mentes oldószerkeverék a spraylakk eltávolítására fémről, üvegről, kerámiáról és kemény műanyagról.

Felhasználás:

Los 8400-at hígítás nélkül, szobahőmérsékleten használjuk. Ecsettel vagy szivaccsal a tisztítandó felületre felvisszük és egy percig hatni hagyjuk. A felpuhult szöveget egy ronggyal letöröljük. Majd vízzel átmoszuk. Használat előtt próbáljuk ki a terméket.

Technikai adatok:

Kinézet:	folyékony, színtelen
Szag:	karakteres
Gyulladáspont:	42°C
Sűrűség 20°C:	0,95 g/ cm ³
VBF:	A II
Ökológia:	vízszennyezési osztály 1
Kiszerezés:	500 ml spray, 5,10,25 L kanna

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkor érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

