



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Akkupólus védőspray Los 845

Az akkupólus védőspray egy öregedés gátló, mechanikusan és termikusan terhelhető zsírspray. Felhasználási hőmérséklet -30°C és $+160^{\circ}\text{C}$ között van. A terméknek víztaszító hatása van.

Nagyon jó a korrózióvédelme, ezenkívül még kenőanyagként is használhatjuk.

Felhasználás:

Az akkupólust és a csatlakozót megtisztítjuk. A dobozt használat előtt alaposan felrázzuk. Kb. 20 cm távolságból a tisztított, száraz felületre egy vékony réteget fújunk.

Csomagolási egység:

400ml spray, 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkor érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.