



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasdy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Réz spray Los 85

Los 85 hatékony a felület rétegezése, megbízhatóan véd az időjárás hatásaitól, sűrűlódás és kopásálló, gyorsan szárad, optimális határfokjavulás.

Felhasználási hőmérséklet: max. kb.+350°C

Felhasználás:

A felületet a szennyeződéstől és a zsírtól megtisztítjuk. A dobozt használat előtt kb.2 percig erősen rázzuk. Több rétegnél 5 perc száradási időt hagyjunk. Jól szellőztetett helyen használjuk.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	réz színű
Szag:	benzinhez hasonló
Sűrűség:	0,7 g\ cm ³
Gőznyomás 20°C:	1200-5000 hPa
Oldhatóság:	nem oldódik vízben
Ökológia:	Vízszennyezési osztály 2
Kiszerezés:	400 ml spray, 15 db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

