



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasdy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Szupergyors aktivátor Los 9

A Los 9 alkalmazását akkor javasoljuk, ha az anaerobe ragasztó- és tömítőanyagok kikeményedését gyorsítani kell. Valamint a passzív felületeken, nagy hézagoknál és alacsony környezeti hőmérsékletnél. Magasabb hőmérsékletnél gyorsítja a kikeményedést.

Los 9 tisztít és zsírtalanít minden felületet és gyorsítja az anaerobe ragasztó- és tömítőanyagok kikeményedési idejét. A kikeményedési idő így 20 és 90 másodperc között van a ragasztóanyag típusától a hézag nagyságától valamint a hőmérséklettől függően.

Használati utasítás:

A felületet meg kell tisztítani. Los 9-et a felület szélére felvinni és egy-két másodpercig száradni hagyni. Majd a ragasztót kell felvinni.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Összetevők:	szerves vegyszerek oldószerrel kötve
Szín:	színtelen
Szag:	tipikus
Égéspont:	0°C
Viszkozitás:	1-2 mPa.s
Gőznyomás 25°C:	50 mbar
Ökológia:	WGK 1
Kiszerezés:	200 ml spray

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkor érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

