



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## Termékleírás

### Alu spray Los 90

Los 90 minden fém felületnek magas korrózióvédelmet nyújt.

Los 90 egy sima, pórusmentes filmet hoz létre, gyorsan szárad, ponthegeszthető és elektromosan vezetőképes. Hőmérséklet ellenálló +500°C-ig. ( rövid ideig +900°C-ig )

#### Felhasználás

A felületet a szennyeződéstől és a zsírtól megtisztítjuk. A dobozt alaposan felrázzuk, addig amíg a keverőgolyó hallhatóan szabadon mozog. A megfelelő felületre kb. 30cm távolságból egyenletesen fújjuk. Ha szükséges megismételjük.

#### Technikai adatok:

Szín:	ezüst
Forma:	spray
Szag:	aromás
Sűrűség:	0,6-08 mg/ml
Gőznyomás:	> 5000 kPa
Robbanási határ:	alsó: 0,6 Vol% felső: 13,0 Vol%
Oldhatóság:	részben oldódik vízben
Ökológia:	vízszennyezési osztály 2
Kiszerelés:	400ml spray , 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

