



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## Termékleírás

### Nemesacél tisztító Los 9400

Los 9400 egy savas tisztító, mindenféle szennyeződések eltávolítására, főleg nemesacél- és színesfém felületről. Kiváló hatású a jó behatoló és oldóképessége által.

#### **Felhasználás:**

Los 9400-t a szennyeződés mértékétől függően 1:1-től 1:25 arányban vízzel hígíthatjuk és egy kefével vagy szivaccsal felvisszük a tisztítandó területre. Rövid ideig hatni hagyjuk, illetve manuálisan tisztítjuk. Vízzel alaposan leöblítjük.

#### **Technikai adatok:**

Halmazállapot:	folyékony
Szín:	színtelen
Szag:	karakteres
pH érték:	2,2
Gyulladáspont:	-
Sűrűség:	1,11 g/ cm <sup>3</sup>
Ökológia:	vízszennyezési osztály 1
Kiszerezés:	500ml kézispray, 5,10,25L műanyagkanna

Irritálja a szemet és a bőrt. Nem szabad gyerekek kezébe adni. Ha szembe kerül azonnal bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Használat közben védőszemüveget és kesztyűt kell használni. Ha lenyeljük azonnal orvoshoz kell fordulni.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helyállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helyállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

