



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Teflonos lánckenő fehér Los 267

Los 267 mindenféle lánc kenésére alkalmas, mint pl. motorkerékpár lánc.

Los 267 extrém terhelhető, rendkívüli tapadó képessége van, jó a kúszóképessége és magas a behatolási mélysége, optimális kopás és korrózió védelmet kínál, hőmérséklet és víz ellenálló. Hőmérsékleti határ : - 30°C + 200°C

Használati utasítás:

Láncot meg kell tisztítani. A dobozt használat előtt jól fel kell rázni és használat közben függőlegesen tartani. Egyenletesen kell a felületre felvinni.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Kémiai összetevők:	kenőzsír, PTFE és organikus oldószer bázisú
	Kenőanyag
Szín:	fehér
Szag:	karakteres
Sűrűség (20°C):	0,70 g \ ml
Gőznyomás:	3,5 bar 20°C, 7,0 bar 50°C
Robbanás határ:	alsó: 0,6 Vol.%
Gyulladás hőmérséklet:	> 250°C
Cseppenés pont:	250 (DIN ISO 2176)
Ökológia:	vízszennyezési osztály 2
Kiszerezés:	400 ml spray, 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.