



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## Termékleírás

### Rézpaszta spray Los 420

Los 420 az erősen igénybevett anyagok kenésére és szétválasztására. A csavarkötések kenésére és korrózióvédelemként a hőmérsékletileg terhelt összekötési helyeken ahol szétszedési problémák lépnek fel. Egy alapos és problémamentes szerelést tesz lehetővé.

Los 420-nak nagyon jó a korrózió védelme. Felhasználási hőmérséklete – 40°C + 1150°C.

#### Felhasználás:

A felületet alaposan megtisztítjuk. A megfelelő felületre egy vékony filmet fújunk, és egyenletesen az egész felületre felvisszük.

#### Technikai adatok:

Kinézet:	spray
Hajtógáz:	propán/ bután
Szín:	rézbarna
Szag:	karakteres
Sűrűség 20°C:	0,67 g/ ml
Gőznyomás:	20°C: 3,5 bar, 50°C: 7,0 bar
Robbanás határ:	alsó: 0,6 Vol%, felső: -
Gyulladási hőmérséklet:	> 250°C
Ökológia:	vízszennyezési osztály 2
Kiszerezés:	400 ml spray , 15 db/ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helyállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helyállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

