



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Multi-EP-zsír Los 449

Los 449 egy ásványi alapolaj bázisú lítiumzsír. Antioxidánst tartalmaz, véd a korrózió ellen .

Los 449 egy többfunkciós EP-zsír, ami különböző területeken, a felhasználási hőmérsékleten belül alkalmazható. Jó mechanikus stabilitást ad, magas a teherhordó képessége. Los 449 egy minőségi nagyteljesítményű többfunkciós zsír, amit az iparban és az autógyártásban is használhatunk. Alkalmas még a csúszó és görgőcsapágyak kenéséhez is. Felhasználási hőmérséklet $-30^{\circ}\text{C} + 120^{\circ}\text{C}$, max.: $+ 130^{\circ}\text{C}$

Felhasználás:

A csapágyakat megtisztítjuk. A görgőcsapágyat félig töltjük, egy harmadáig nagyon gyorsan. Majd nagyon lassan az egész csapágyat feltöltjük. Ne keverjük más bázisú zsírral.

Technikai adatok:

Sűrűsítő:	lítium	
Alapolaj:	ásványolaj	
Szín:	világos barna	
Cseppenés pont:	$> 180^{\circ}\text{C}$	IP 396
Alapolaj viszkozitás 40°C :	$190 \text{ mm}^2/\text{s}$	ISO 12058
100°C:	$15 \text{ mm}^2/\text{s}$	ISO 12058
Felhasználási hőmérséklet:	$-30^{\circ}\text{C} + 120^{\circ}\text{C}$ Rövid ideig max.: $+ 130^{\circ}\text{C}$	
Destillált víz:	0-0	ISO 11007
Vízszennyezés:	1-90	DIN 51807-1

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkor érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

