



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## Termékleírás

### Nemesacél spray Los 75

Los 75 egy javítóspray minden nemesacél felületre.

Los 75 biztonságosan tapad minden fémrészre, a legtöbb műanyagra, üvegre, fára, kőre, papírra. Véd a korróziótól. Rövid ideig + 300°C-ig hőmérséklet ellenálló.

#### Felhasználás:

A felületet a szennyeződéstől és a zsírtól megtisztítjuk. A dobozt jól összerázzuk addig, amíg a keverőgolyó hallhatóan szabadon nem mozog. A megfelelő helyre kb. 30 cm távolságból egyenletesen fújjuk. Ha szükséges megismételjük. Használat után a dobozt megfordítjuk és üresre fújjuk

#### Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	ezüstszürke
Sűrűség:	1,3+ \ - 0,05 cbcm
Égéspont:	+ 250°C
Robbanási hőmérséklet:	alsó: 1,0 Vol. %, felső: 7,0 Vol%
Kiszerezés:	400ml spray, 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkor érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

