



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu,www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu,www.euro-lock.hu

Termékleírás

INOX-Spray Los 89

Los 89 egy nagyteljesítményű, gyorsan száradó, színtartó, UV ellenálló hegesztő primer, ami ellenáll a benzinnel, kémiai anyagoknak és időjárási hatásoknak. Nagyon jó a korrózió védelme azokon a részekon, ahol később hegeszteni vagy pont hegeszteni kell. Univerzálisan a legtöbb felületen használható. Alapozóként is .

Használati utasítás:

Az alapnak száraznak , tisztának és zsírmentesnek kell lennie. A dobozt szobahőmérsékletre kell melegíteni. Megmunkálási hőmérséklet 15°C 25°C. Használat előtt fel kell rázni. Több rétegben kell felvinni. Használat közben is kell rázni.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	szürke
Szag:	karakteres
Sűrűség:	0,731 mg \ ml
Gőznyomás (50 °C):	> 3500 hPa
Robbanási határ :	alsó: 1,7 Vol% , felső: 13,0 Vol%
Oldhatóság:	enyhén keveredik
Ökológia:	vízszennyezési osztály 1
Kiszerezés:	500ml spray, 12db\doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak

ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.